FLIP 66

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1- FONCTIONS DE L’APPAREIL x

2- MIS EN SERVICE x

3- UTILISATION x

4- REGLAGE DE L'HEURE x

5-MODE D'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE x

6- REGLAGE DE LA DATE x

7- REGLAGE DE LA MINUTERIE x

8- REGLAGE DE L'HEURE DU REVEIL x

9- ENTRETIEN DE L'APPAREIL x

10- SUPPORT x

1- FONCTIONS DE L'APPAREIL

- AFFICHAGE VARIABLE DE L'HEURE (FORMAT 12 ou 24 H), TEMPERATURE (°C OU °F) ET DATE (ANNEE 2000-2099)
- HEURE DU REVEIL
- MINUTERIE A COMPTE A REBOURS (REGLAGE MAX. 180 MIN. 59 SEC.)
- COULEURS VARIABLES DE L'ARRIERE-PLAN DE L'ECRAN
- "BEEP"-SONNERIE D'ALARME

2- MIS EN SERVICE

INSERTION DES PILES

Retirez le couvercle du logement des piles, insérez les 3 piles "AAA" fournies, en respectant la polarité et replacez le couvercle du logement des piles. Après avoir inséré les piles, tous les segments d'affichage apparaîtront brièvement. Ensuite, 12.00 s'affiche et un cours prélude retentit.

Dans le cas contraire, veuillez réinsérer les piles correctement et réinitialiser l'appareil à l'aide d'un objet pointu (par ex. un trombone) sous l'appareil (RESET). Si vous ne constatez aucun changement, veuillez contrôler l'état de charge des piles.

3- UTILISATION

1. Interrupteur "**Backlight**" sur la face inférieure (fonction d'éclairage de l'affichage) permet à certains automatismes dans la commande du rétroéclairage. Lors de la commutation entre les positions, il peut arriver our des raisons techniques, que la logique est perturbée.
   Lors de chaque changement, nous vous conseillons de rester dans la position OFF et à appuyer au moins une fois le display ou d'entendre pour 10 secondes avant de change dans un autre mode!

   OFF: L'éclairage de l'affichage est désactivé de manière permanente

   ON: L'éclairage de l'affichage est activé de manière permanente et clignote en différentes couleurs.
   Vous pouvez par appuyer l'écran sortir ce mode et passer en mode TR.

   Attention: Ce mode a besoin beaucoup d'électricité. Les piles sont bonnes pour maximum d'un jour. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser ce mode de la lumière que vraiment dans des cas exceptionnels.

   TR: Avec chaque tapotant sur l'affichage, l'éclairage s'allume pendant environ 6 sec. et change pour chaque mode d'affichage la couleur.

2. Contact à bascule de l'affichage
   L'affichage (LCD) est fixé dans l'appareil sur un contact à bascule. Vous pouvez l'activez par un effleurement de l'affichage vers l'arrière. A chaque effleurement, le mode d'affichage se déroule comme suit:

   ┌→TIME (heure)→TEMPERATURE →DATE → TIMER → AL (réveil) ──┐
   └──┘

- La touche "M" sur la face inférieure a la même fonction, lorsqu'elle est brièvement pressée.
- Avec le contact à bascule, un réglage peut à tout moment être interrompu en sauvegardant les réglages effectués.

3. Interrupteur "Return to Time" a dû être désactivé pour des raisons techniques

4. Touche sur la face inférieure
   M - Même fonction que le contact à bascule de l'affichage
   S - Pression longue (env. 2-3 secondes): Pour procéder un réglage dans le mode d'affichage correspondant (le segment à régler clignote dans l'affichage).
   - Pression courte: Pour modifier la représentation dans le mode d'affichage correspondant ou activer une fonction

▲/▼- Les deux touches servent, dans le mode de réglage, à modifier la valeur à régler.

—–> Pour plus de détails sur les touches, consultez le descriptif des fonctions correspondant

4- REGLAGE DE L'HEURE (en mode d'affichage TIME)

1. En bas de l'appareil, pressez brièvement la touche ▲/▼ pour choisir le format d'affichage 12/24 h.

2. Pressez la touche "S" pendant 3 secondes :
   - Le chiffre des heures clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
   - Pressez la touche "S": Le chiffre des minutes clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
   - Pressez de nouveau la touche "S" pour confirmer l'heure réglée.

Vous pouvez accélérer la cadence en tenant la touche "▲" ou "▼" enfoncée.

5- MODE D'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE (dans le mode TEMPERATURE)

Pressez la touche ▲/▼ pour passer de l'unité de température °C à °F et inversement.

6- REGLAGE DE LA DATE (dans le mode d'affichage DATE)

Pressez et maintenez la touche "S" pendant env. 2-3 secondes :
- Le chiffre des années clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼"
  Pressez la touche "S" brièvement : Le mois clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
- Pressez la touche "S" brièvement : Le jour clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
- Le jour de la semaine se règle automatiquement par le biais du calendrier
- Pressez de nouveau la touche "S" pour confirmer la date réglée et pour quitter le mode de réglage.

7- REGLAGE DE LA MINUTERIE (dans le mode d'affichage TIMER)

Pressez et maintenez la touche "S" pendant env. 2-3 secondes :

- Le chiffre des minutes clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼". Le temps de minuterie maximal pouvant être réglé est de 180 minutes et 59 secondes. Le temps minimal est de seulement 1 seconde).
- Pressez la touche "S" brièvement : Le chiffre des secondes clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
- Pressez de nouveau la touche "S" pour confirmer le réglage et pour quitter le mode de réglage.

Pour démarrer à présent la minuterie réglée, pressez brièvement la touche ▲/▼.La minuterie commence à compter à l'envers.
Si vous pressez de nouveau la touche ▲/▼, la minuterie s'arrête. Pour relancer la minuterie, pressez de nouveau la touche ▲/▼.

Une fois le temps écoulé, une sonnerie "BEEP" retentit pendant 60 secondes et l'affichage clignote en differente couleurs.

La sonnerie d'alarme peut être interrompue à tout moment par le contact à bascule de l'affichage et le temps de la minuterie précédente s'affiche à l'écran, prêt à redémarrer.

Si elle n'est pas interrompue, la sonnerie s'arrête au bout de 60 secondes.

8 REGLAGE DE L'HEURE DU REVEIL (dans le mode d'affichage AL)
Pressez et maintenez la touche "S" pendant env. 2-3 secondes :

- Le chiffre des heures clignotant de l'heure du réveil peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
- Pressez la touche "S" brièvement: Le chiffre des minutes clignotant peut être réglé par le biais de la touche vers le haut "▲" ou vers le bas "▼".
- Pressez de nouveau la touche "S" pour confirmer l'heure du réveil réglée et pour quitter le mode de réglage.

Avec la touche ▲/▼ vous pouvez ensuite activer ou désactiver l'alarme.

Si le symbole " " apparaît à l'écran, l'alarme est alors activée.
Si ce symbole n'apparaît pas à l'écran, l'alarme est désactivée.

Si l'heure de l'alarme est atteinte et le réveil activé comme décrit ci-dessus, la sonnerie du réveil retentit. La sonnerie du réveil dure 60 secondes. Elle peut cependant être interrompue par un léger effleurement de l'écran où bien en pressant la touche ▲/▼. Le réveil passe dans le mode "Snooze" et sur l'écran apparaît le symbole Z^z. Après 4 minutes une sonnerie "BEEP" retentit de nouveau. Pour arrêter le "Snooze" vous pressez le bouton "S". L'heure de réveil reste activé pour le jour suivant. Si vous ne le souhaitez pas, le réveil doit être désactivé comme décrit ci-dessus par le biais de la touche ▲/▼ et l'alarme est désactivée.

9- ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes ou au rayonnement direct du soleil pendant une période prolongée.
- Evitez des coups ou des chocs violents de tout type sur l'appareil.
- Utilisez pour le nettoyage un chiffon sec, doux que vous avez humecté avec un mélange d'eau et de produit nettoyant léger. Vous ne devez jamais utiliser des substances volatiles, telles que du benzène, un diluant, des produits nettoyants en bombe.
- Entreposez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

- Si l’appareil est activé en cas de froid extrême, il se peut que l’affichage devienne illisible. Dès que l’appareil se trouve de nouveau dans un environnement plus chaud, l’appareil fonctionnera de nouveau correctement.
- Conservez soigneusement le mode d’emploi et les autres documents fournis à la livraison pour pouvoir les relire ultérieurement si nécessaire.

ATTENTION

1. En cas d'erreur quelconque à l'affichage, de sonnerie d'alarme faible, de perte de niveau ou de lumière faible, veuillez remplacer les piles.

2. En cas d’anormalités, tentez d'abord d'effectuer une réinitialisation, c'est-à-dire de presser avec une aiguille ou un trombone déplié le petit trou "RESET" situé en-dessous de l'appareil. L'appareil revient à l'état dans lequel il a été founi par le fabricant et vous pouvez recommencer la programmation.

10 SUPPORT

Cet appareil est un nouveau produit de Irox Development Technology. Toutes les données ont été fournies et contrôlées au moyen d’un appareil fonctionnel. Il se peut que des ajustements et améliorations soient effectués sur l’appareil, n’ayant pas pu être ajoutés à ce mode d’emploi pour des raisons liées à l’impression. Si vous constatez des divergences qui vous compliquent la manipulation et l'utilisation de l'appareil, vous pouvez toujours télécharger gratuitement sur http://www.irox.com/Web/en/Products/Clocks/FLIP66.htm dernier mode d'emploi en vigueur sur votre PC.

© Irox Development Technology